



iLOQ S50 lukon avaaminen puhelimella Android

1

Avaa puhelimen näytön lukitus



Huom! Pidä puhelin aina suojattuna näytön lukituksella (sormenjälki-, kasvo-, pin- tai kuvio).



2

Vie puhelin lukolle ja **odota**, kunnes iLOQ -sovellus avautuu ja näytölle tulee harmaa sovellusnäkymä


Huom! NFC-antennin paikka vaihtelee eri Android puhelinmallien välillä! Antenni on yleensä takana keskellä, mutta voi olla myös puhelimen ylä- tai alaosassa, riippuen valmistajasta:



3

Kun näyttöön ilmestyy vihreä sovellusnäkymä 'oikein merkillä', voit siirtää puhelimen sivuun ja avata lukon kääntämällä mustaa nuppia n. puoli kierrosta myötäpäivään.



4	Mitä, jos lukko ei aukea?	
A)	Ota yhteys avainhallinnan yhteyshenkilöön, jolta olet saanut puhelinavaimen ja tarkasta, että sinulla on oikeus avata kyseinen lukko.	
B)	Tarkista, että puhelimesi NFC-antenni on päällä	
C)	Jos NFC-antenni on puhelimesi takana keskellä, älä käytä pop socketia, tai varmista, että pop-socket ei ole NFC-antennin päällä.	
D)	Puhelimen ja lukon kommunikointietäisyys on 0 – 20 mm, eli puhelin saa koskettaa lukkoa. Pidä puhelin paikallaan ja vältä sen liikuttamista avauksen yhteydessä.	
E)	Tarkista NFC-antennin sijainti puhelimesasi. Yleensä takana ja keskellä. Joissain malleissa takana, yläreunassa, joissain jopa etupuolella.	

Lisätietoja: support.ilq.com